

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия LB — Опорная лапа (Foot Mounting)

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD. | Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Импортер: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна | 125368, г. Москва, ул Барышиха, дом 33-1, кв 29 | +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение

Монтажная лапа для жёсткого крепления пневмоцилиндра по стандарту ISO 15552 за основание корпуса. Применяется на конвейерах, прессах и в приводах с фиксированной траекторией движения.

Раздел 2. Устройство

Угловая опорная пластина с резьбовыми отверстиями для крепления к торцевой крышке цилиндра и сквозными отверстиями для крепления к раме оборудования. Поставляется парами.

Раздел 3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Стандарт	ISO 15552 (VDMA 24562)
Рабочая температура	-20 ... +80 °C
Тип нагрузки	Только осевая (жёсткое крепление, без качания)
Момент затяжки винтов	Установка к цилиндру: 5–6 Н·м; крепление к раме: 10–25 Н·м
Комплектность	2 лапы + крепеж
Модели	LB-32 (Ø32, M5); LB-40 (Ø40, M6); LB-50 (Ø50, M8); LB-63 (Ø63, M8)
Совместимость	Waalpc DSBC-32/40/50/63, Festo, SMC, AirTAC (ISO 15552)

Раздел 4. Маркировка

LB-[Ø]. Пример: LB-40 (для цилиндра Ø40 мм).

Раздел 5. Внешний вид



Раздел 6. Безопасность и эксплуатация

- Температура: -20...+80°C. Не предназначено для агрессивных и взрывоопасных сред.
- Соблюдать момент затяжки. Использовать оба элемента из пары для распределения нагрузки.
- Срок службы: 10 лет при отсутствии коррозии и механических повреждений.

Раздел 7. Хранение и транспортировка

Хранить в упаковке при -10...+40°C, влажность ≤80%. Транспортировать в упаковке изготовителя.

Раздел 8. Установка

1. Закрепите лапы на торцевых крышках цилиндра винтами M5/M6/M8 (момент 5–6 Н·м). 2. Установите цилиндр на раму, зафиксируйте через сквозные отверстия (момент 10–25 Н·м).

Раздел 9. Обслуживание

Проверять момент затяжки винтов и отсутствие коррозии. При ослаблении подтянуть.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит: 2 опорные лапы + крепёжные винты + паспорт — 1 экз.; упаковка.

Раздел 11–13. Сертификация, утилизация, гарантия

Декларация о соответствии: Не требуется. Дата изготовления на корпусе/упаковке.

Утилизировать как лом оцинкованной стали. Гарантийный срок: 12 мес. с даты продажи.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и хранится весь срок службы.

Дата продажи:

Отметка о возврате или обмене товара: